ISTRUZIONI IMBALLO CENTRALINE IN C/LAVORO

PER EVITARE **DANNI NEL TRASPORTO** DELLE CENTRALINE DA VOI A TRASMATIC SRL E DA TRASMATIC SRL AL FORNITORE PER LA LAVORAZIONE, VI PREGHIAMO DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI IMBALLO COSI' COME RIPORTATO DI SEGUITO:

SPEDIRE SOLO LA CENTRALINA E NON IL CORPO IDRAULICO

PROTEGGERE I DUE SENSORI

PROTEGGERE TUTTA LA CENTRALINA CON MATERIALE ANTIURTO

INSERIRLA ALL'INTERNO DI UNA SCATOLA DI IDONEE DIMENSIONI AVENDO CURA DI RIEMPIRE GLI SPAZI VUOTI CON MATERIALE APPOSITO PER EVITARE MOVIMENTI DURANTE IL TRASPORTO. TENERE ALMENO 4-5 CM PER LATO IN MODO CHE VI SIA IDONEA PROTEZIONE DALLO SCHIACCIAMENTO

APPORRE LE ETICHETTE "FRAGILE" E "ALTO"

NON VERRANNO COPERTI DANNI DA TRASPORTO GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.

TRASMATIC S.r.l.
Via Baravelli 4 – 40012 Calderara di Reno Bologna – Italy **Tel. 0039-051-728010 Fax. 0039-051-728612**
P.IVA IT 01747281200 C.F. 01747281200 R.E.A. 0369204 Registro Imprese di Bologna 431947 Cap. Soc. € 20.800,00 I.V.
Info info@trasmatic.com **Amm.** amministrazione@trasmatic.com **Vendite** ricambi@trasmatic.com www.trasmatic.com